



Használati útmutató

Heinrich König Javító szett Medium

Cikkszám: 613339

Tartalma:

140 004	20 x puha viasz 4 cm, Fa tónusok, valamint fekete-fehér
141 004	16 x keményviasz 4 cm, Fa tónusok, valamint fekete-fehér és átlátszó
141 004	4 x kemény viasz 4 cm, Vegyes tónusok (piros, sárga, zöld, kék)
161 500	1 x speciális töltőanyag applikátor
438 620	1 x elemes olvasztó készülék elemekkel együtt
609 003	1 x csiszoló gyapjú „durva”
609 006	1 x csiszoló gyapjú „finom”
268 000	1 x Brush-Fix® átlátszó lakk, matt
268 000	1 x Brush-Fix® átlátszó lakk, félmatt

Felhasználási terület:

Puha viasz: Kisebb karcolások és lyukak kitöltéséhez sima felületen.

Kemény viasz: Sérülések javítására a sima felületen és a széleken. Normál használatnak kitett felületekre.

Speciális töltőanyag applikátor: Szabadalmaztatott eszköz a felesleg eltávolításához.

Átlátszó lakk ecsettoll: A javított területek szelektív tömítésére és fényességének beállítására, valamint a finom karcolások és horzsolások eltávolítására.

Figyelmeztetések:

Puha viasz / Kemény viasz: Figyelem! Használat közben veszélyes belélegezhető por képződhet. Ne lélegezze be a port. Biztonsági adatlap kérésre elérhető.

Brush Pen átlátszó lakk: Káros a vízi élővilágra, hosszan tartó hatással. Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy kirepedezését okozhatja. Tartalmaz: n-butil-acetát.

Brush-Pen ecsettoll használata:

Előkészítés: Rázza fel a tollat kb. 30 másodpercig azután, hogy a keverőgolyók csörgése hallható. Tartsa a tollat hegyével felfelé, és vegye le a kupakot.

Légtelenítés: Tartsa a tollat hegyével felfelé egy kendőbe, és enyhén nyomja meg a „P” jelzésű területet. A levegő távozik és a nyomás felszabadul.

Toll alkalmazás aktiválása: Tartsa a tollat hegyével lefelé egy kendő felett. Ismét nyomja meg a „P” jelű területet, a szelep kinyílik, és a lakk befolyik a hegybe. Enyhén dörzsölje az ecset hegyét a ruhára, hogy elkerülje a túl nedves felhordást. Ha az átlátszatlanság csökken, nyomja meg újra a lakk áramlásának újraaktiválásához.

Használat után: Használat után dörzsölje be az ecset hegyét hígítóba, és törölje szárazra egy ruhára. Erősen tegye vissza a kupakot, hogy megakadályozza az ecset hegyének kiszáradását.



Puha viasz használata:

Előkészítés: Távolítson el minden laza részt. Eredeti fafelületek esetén a sérült éleket körbe kell nyomni. Mesterséges felületek esetén (pl. melamin, UPVC stb.) egyenesen le kell vágni a sérült részeket az élgyaluval.

Kitöltés: A Special Filler Applikátor hegyével nyomja be a különböző színárnyalatok kis adagjait a sérült területre. Mindig a világos árnyalattal kezdje, és folytassa a sötétebb árnyalattal.

Kiegyenlítés: Távolítsa el a felesleges viaszt a Special Filler Applikátorral. Használjon kerek hornyokat a széleken és puhafákon, hegyes hornyokat a sík területeken

Szín/szerkezet beállítás: A Special Fillers applikátor hegyes élével enyhe karcolással állítsa helyre a felület pórusmintáját/szerkezetét. Dolgozza át a sérült területet sötétebb árnyalatú puha viasszal.

Kiegyenlítés és zsírtalanítás: Használja a Special Fillers Applikátor szélét a viasz körkörös mozdulatokkal történő elosztásához és vízszintesítéséhez. Utána zsírtalanítjuk a javított területet és környékét a speciális töltőanyag-felhordó belsejében tárolt szürke csiszolólapalappal.

Tömítés: Használjon Special Repair Lacquer PLUS-t vagy Furniture Lacquer PLUS-t a sérült terület portól és szennyeződéstől való tömítésére és védelmére, valamint a fényesség beállítására, ha szükséges. Alternatív megoldásként használhatja a Clear Lacquer Brush Pent is a tömítéshez és a fényesség beállításához.

Kemény viasz használata:

Előkészítés: Távolítson el minden laza részt. Eredeti fafelületek esetén a sérült éleket körbe kell nyomni.

Kitöltés: Tartson több színárnyalatot (világostól sötétig) az olvasztó készülék forró hegyéhez. Vigye fel az olvadt színkeveréket az erezet irányában. Lakktörés nélküli benyomódások esetén töltsse fel átlátszó Hard Wax PLUS-szal.

Kiegyenlítés: Távolítsa el a felesleges viaszt a Special Filler Applikátorral. Használjon kerek hornyokat a széleken és puhafákon, hegyes hornyokat a sík területeken. Ezután zsírtalanítsa a felületet.

Színbeállítás: A pontos beállítás érdekében utánozza az a kitöltő anyag sötétebb árnyalatával. Ezután ismét egyenlítse ki a felesleges anyagot a gyaluhornyokkal.

Zsírtalanítás: Használja a szürke csiszolólapot a felület zsírtalanításához, miközben csökkenti a javított terület fényét.

Tömítés: Használjon Special Repair Lacquer PLUS-t vagy Furniture Lacquer PLUS-t a sérült terület portól és szennyeződéstől való tömítésére és védelmére, valamint a fényesség beállítására, ha szükséges. Alternatív megoldásként használhatja a Clear Lacquer Brush Pent is a tömítéshez és a fényesség beállításához.

Elemes olvasztó készülék használata:

Az elemes olvasztó készülék használatára vonatkozó részletes útmutató a javító szettben található.

Csiszoló- és polírozó kendő használata:

Használja a kendő fehér oldalát a fénytelenítéshez, a zöld oldalát pedig a kitöltött terület polírozásához.



Speciális töltőanyag applikátor használata:

A speciális töltőanyag applikátor a következőkből áll:

- 1) Műanyag test hornyokkal mindenféle König viasz eltávolításához
- 2) Piros tisztítófésű a gyalu hornyainak tisztításához
- 3) Csiszoló és polírozó kendő
- 4) Szürke csiszolólap

Munkavégzés a speciális töltőanyag-felhordóval: Használja a sík területen lévő hegyes hornyokat a felesleges töltőanyag kiegyenlítésére, kivéve a Quick Filler és a Hard Wax Matt (lásd az 1. képet).

Mindig használjon lekerekített hornyokat a széleken. ÚJ: Használja a belső széleken: Lekerekített éleken használjon lekerekített hornyokat, téglalap alakú, éles belső éleken pedig hegyes hornyokat.

A speciális töltőanyag-felhordó tisztítása: A bemeneti rész egyenetlen fésűjével tisztítsa meg a speciális töltőanyag-felhordó részét (ha szükséges, meleg vízzel).