



Használati útmutató

Heinrich König Gáz olvasztókészülék

Cikkszám: 439001-420

Műszaki adatok:

Hossz: 177 mm / Súly: 60 g / Égési idő: kb. 3 óra (beállítástól függően) / Csúcs hőmérséklet: 240°C-ig / Tűzköves öngyújtó: beépített.

A törvényi előírások miatt a készüléket üzemanyag nélkül szállítjuk. Kiváló minőségű öngyújtógáz használata javasolt.

A gáz olvasztó részei:

- 1 Katalizátor hegy
- 2 Gázáramlás be-ki kapcsoló
- 3 Hőmérséklet szabályzó
- 4 Betöltő szelep
- 5 Kupak
- 6 Szikrakerék
- 7 Biztonsági állvány

Katalizátor hegyek:

- 1 Hegy
- 2 Katalizátor (égéskamra)
- 3 Hegycsatlakozás

FELHASZNÁLÁS: Különböző töltőanyagok olvasztására (kemény viasz, kemény viasz PLUS, kemény viasz matt, kerámia töltőanyag). Szintezéshez és színkeveréshez is.

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ:

Hosszúság: 177 mm • Súly: 60 g • Működési idő (tipikus): kb. 90 perc • A hegy hőmérséklete: 240°C-ig • Újratöltési idő: kb. 10 másodperc • Gáz: könnyebb üzemanyag • Hegyek választéka: 2 db • Tőkés gyújtó: integrált • Gyújtó élettartama: kb. 1000 ciklus • Biztonsági lekapcsoló • Állítható hőmérséklet • Egy év garancia.

HASZNÁLAT ELŐTT: Olvassa el a teljes kezelési és biztonsági utasítást! A jogszabályi előírások miatt a Gázolvasztót üzemanyag nélkül szállítjuk. Csak minőségi öngyújtógázt használjon. **Figyelem:** Működés közben a hegy felforrósodik. Égésveszély! A gázolvasztó gyúlékony gázzal van feltöltve. Kérjük, óvatosan kezelje.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ:

1. Üzembe helyezés: Állítsa a hőmérséklet-szabályozót a legmagasabb állásba, tartsa távol a hegyét az arctól és a testtől. Kapcsolja be a ki-be kapcsolót (nyomja a hegy irányába - ez kinyitja a gázszelepet). Gyújtsa meg a kibocsátott gázt a tűzkövel. Néhány másodpercig lángol – amíg a katalizátor világítani kezd. **Megjegyzés:** Ha a láng 30 másodpercen belül nem alszik ki, a katalizátor elhasználódott, és a hegyet ki kell cserélni egy újra.

2. Hőmérséklet beállítás: Hozzávetőleges irányszám: középső pozíció Hard Wax esetén, forgassa „-” irányba a Soft Wax esetén, fordítsa „+” irányba a Hard Wax Matt és PLUS esetén, valamint a kerámia töltőanyag esetén.

Megjegyzés: Ha az olvasztás során buborékok vagy füst keletkezik, a hőmérsékletet le kell állítani.

3. Töltőanyag feldolgozása: Mindig csak a töltőanyag kis adagjait olvasszuk fel. Ne hagyja, hogy a töltőanyag lecsepegjen, hanem a hegyével vegye le és nyomja be a sérült területre. Ez precíz munkát biztosít. Feltöltés után óvatosan simítsa el a felesleget, és folytassa az eljárást a töltőanyag használati utasítása szerint.



Megjegyzés: A katalizátor hegye kopásnak és elhasználódásnak van kitéve. Ügyeljen arra, hogy viasz ne kerüljön a katalizátor finom anyagába - a hegy élettartama ettől meghosszabbodik.

Ne távolítsa el a katalizátor esetleges szennyeződéseit mechanikusan - ez tönkreteszi a katalizátort. Szennyeződés esetén kapcsolja ki a gázáramlást, és öngyújtóval égesse le a katalizátorszövetet. Ezután helyezze újra üzembe a gázolvasztó készüléket, és hagyja leégni a töltőanyag-maradványokat – állítsa a hőmérsékletet maximális teljesítményre, és várja meg, amíg füst már nem képződik. Amint eléri a normál üzemi hőmérsékletet, az olvasztási folyamat folytatható.

4. Használat után: kapcsolja ki a gázáramlást (a be-ki kapcsoló OFF állásba), várja meg, amíg a hegy lehűl, és helyezze vissza a kupakot. Óvatosan távolítsa el a viaszmaradványokat a még meleg hegyről drótygápot vagy pamut kendővel. A gyulladás veszélye miatt a drótygápot használata előtt győződjön meg arról, hogy az eszköz ki van kapcsolva!

ELÉRHETŐ ALKATRÉSZEK:

Katalizátor hegy, 1 db Cikkszám: 439 002

Tűzkő, 12 darab Cikkszám: 439 005

ELÉRHETŐ TARTOZÉKOK:

Utántöltő gáz – 100 ml-es Cikkszám: 439 018

Különleges hegy, 1 db Cikkszám: 439 440

GÁZ UTÁNTÖLTÉSE: Gáz utántöltő adapterre általában nincs szükség. Feltöltés előtt győződjön meg arról, hogy a ki-be kapcsoló kikapcsolt (OFF) állásban van. Tartsa a töltőt függőlegesen a töltőszeleppel felfelé. Tolja a gázutántöltő palackot a töltőszelepre. Sziszegés jelzi a töltési folyamat végét (kb. 10 másodperc elteltével).

A KATALIZÁTOR CSERÉJE: Kapcsolja ki a hegycsatlakozót, vegye le a hegyet, és csavarjon fel újat.

TŰZKŐ CSERE: Távolítsa el a Phillips csavart a kupak tetején, vegye le a szikrakereket, cserélje ki a tűzkőt, és helyezze vissza az alkatrészeket.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK:

1. A gázolvasztó nyomás alatt gyúlékony gázt tartalmaz. Ne tegye ki +50°C (+120°F) feletti hőhatásnak, és kerülje a hosszan tartó napnak történő kitettséget.
2. Ne szúrja ki vagy égesse el.
3. Gyermekek elől elzárva tartandó.
4. Az újratöltéshez használjon jó minőségű bután öngyújtó üzemanyagot.
5. Ne töltse fel és ne gyújtsa meg nyílt láng vagy éghető anyagok közelében.
6. A robbanásbiztos területeken nyílt láng használatára vonatkozó ipari biztonsági törvényt be kell tartani.
7. A gázolvasztó meggyújtásakor tartsa távol az arcától és a testétől.
8. A szerszám elrakása előtt győződjön meg arról, hogy a láng kialudt - kérjük, mindig használja a biztonsági állványt.
9. Működés közben forró gázok távoznak az égéstérből – ne hagyja felügyelet nélkül.
10. A gázolvasztó készüléket csak a gyártó javíthatja. Mások beavatkozása esetén a gyártó visszautasít minden garanciális és felelősségi igényt. Vegye igénybe a König önköltségi áron kínált javítási szolgáltatását. Egyszerűen küldje be a hibás készüléket.