

Heinrich König

Elektromos hevítő (Electric Heating Iron)

Cikkszám: 440 600 / 440 100

[Borítókép – készülék + trafóállomás]

Rendeltetés

A Heinrich König elektromos hevítő fa burkolatok javításához használható professzionális eszköz. Alkalmas a König töltőanyagok megolvasztására és feldolgozására:

- lágyviasz
- keményviasz
- keményviasz PLUS
- matt keményviasz
- Kerami-Fill®

Továbbá használható:

- felületek elsimítására
- színek keverésére
- javított területek pontos kialakítására

A készülék részei

1. Trafóállomás

- 1.1 Főkapcsoló (be / ki)
- 1.2 Fokozatmentes hőmérséklet-skála
- 1.3 Csatlakozóaljzat a hevítő számára
- 1.4 Fűtésjelző LED

[Kép – trafóállomás kezelőszervei számozva]

2. Elektromos hevítő (2,5 m vezetékkel)

- 2.1 Csatlakozódugó
- 2.2 Tartó / alátét
- 2.3 Hevítőfej (olvasztó talp)
- 2.4 Hevítőfej rögzítőrugó

[Kép – hevítő + tartó, számozott elemekkel]

Műszaki adatok

Hevítő

- Feszültség: **12 V**
- Teljesítmény (EU): **25 W**
- Teljesítmény (US): **25 W**
- Kábel hossza: **2,5 m**

Trafóállomás

- Primer feszültség (EU): **230 V**

- Primer feszültség (US): **110 V**
 - Frekvencia: **50/60 Hz**
 - Szekunder feszültség: **12 V**
 - Névleges teljesítmény: **max. 32 W**
 - Hőmérséklet-szabályzás: **fokozatmentes**
 - Működésjelző: **piros LED**
 - Hálózati kábel hossza: **1,4 m**
-

Üzembe helyezés előtt

- A használati és biztonsági utasításokat **teljes egészében olvassa el**.
 - Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a készüléken feltüntetett adatokkal.
 - **Figyelem:** a hevítőfej működés közben felforrósodik – **égési sérülés veszélye**.
 - A trafóállomást **stabil felületre** helyezze, védje leeséstől.
 - A hevítőt mindig a **mellékelt tartóra** helyezze le.
-

Használati útmutató

1. Csatlakoztassa a hevítő dugóját a trafóállomáshoz.
 2. Helyezze a hevítőt a tartóra úgy, hogy a hevítőfej ne érintkezzen kábellel vagy más tárggyal.
 3. Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót, majd kapcsolja be a készüléket.
 4. A szabályzóval állítsa be az adott töltőanyaghoz megfelelő hőmérsékletet.
 - A LED pulzálása jelzi, hogy a hőszabályzó elektronika működik.
 5. A hevítő kb. **2–3 perc** alatt éri el az üzemi hőmérsékletet.
 - Mindig **kis mennyiségű** töltőanyagot olvasszon.
 - A töltőanyagot ne hagyja lecsepegni, hanem a hevítőfejjel vegye fel és nyomja a sérülésbe.
 - A felesleget a hevítőfej lapos oldalával simítsa el.
 - Ha buborék vagy füst jelenik meg, **csökkentse a hőmérsékletet**.
 6. Használat után a hevítőfejet **finom acélgyapottal** tisztítsa meg.
 - Ne használjon vésőt, kést vagy kaparót.
 - Időnként húzza le a hevítőfejet a fűtőszárról, tisztítsa meg, hogy a csere könnyű maradjon.
-

Cserélhető alkatrészek

- Trafóállomás – cikkszám: **440 604**
 - Hevítő hevítőfejjel – cikkszám: **440 605**
 - Hevítőfej – cikkszám: **440 603**
-

A hevítőfej cseréje

⚠ Csak teljesen kihűlt állapotban!

1. A rögzítőrugót tolja a hátsó pozícióból az elsőbe.
2. A hevítőfejet óvatosan, fogó segítségével húzza le.
3. Az új hevítőfejet tolja fel ütközésig a fűtőszárra.
4. A rögzítőrugót tolja vissza a hátsó pozícióba.
5. Ellenőrizze, hogy a hevítőfej stabilan rögzül-e.

[Kép – hevítőfej csere lépései]

Biztonsági előírások

1. Nem rendeltetésszerű használat esetén a garancia és a gyártói felelősség megszűnik.
2. Használat előtt ellenőrizze az összes alkatrészt. Sérült elemeket csak szakemberrel javíttasson.
3. Ellenőrizze, hogy a hevítőfej megfelelően csatlakozik-e a fűtőelemhez.
4. A forró hevítőfej nem érintkezhet bőrrel, hajjal, hőérzékeny vagy gyúlékony anyaggal.
5. A készüléket gyermekek és illetéktelen személyek ne használják.
6. A kábelt ne használja a készülék hordozására vagy kihúzására.
7. A készüléket védje nedvességtől és folyadéktól.
8. Tartsa be a vonatkozó nemzeti és nemzetközi munkavédelmi előírásokat.