



## Használati útmutató

### Heinrich König Elemes olvasztókészülék, kék

Cikkszám: 438620-420

Olvadó töltőanyagok feldolgozásához (beleértve a keményviaszt, keményviasz PLUS-t, a Kerami-Fill-t). Az elemes olvasztókészüléket használati útmutatóval és 3 db elemmel (1,5 V AA elemmel) szállítjuk.

Helyezze be az elemeket a leírtak szerint. Távolítsa el a védőburkolatot a hegyről. Győződjön meg arról, hogy a hegy megfelelően illeszkedik. Állítsa az „ON/OFF” kapcsolót „ON” állásba. Tartsa úgy az olvasztó készüléket, mint egy golyóstollat. Nyomja meg a kerek „Power” gombot az „ON/OFF” kapcsoló tetején kb. 30 másodpercig, amíg a hegy el nem éri a kívánt üzemi hőmérsékletet. Az energiatakarékosság érdekében a „Power” gombot csak olvasztás közben nyomja meg. Használaton kívül tegye le az olvasztó készüléket álló helyzetben. Az olvadás után állítsa a kapcsolót OFF állásba, és helyezze vissza a védőkupakot, miután a hegy lehűlt.

**FONTOS:** Feltöltés közben ne nyomja le az olvasztó készülék hegyét, mert eltörhet!

Tisztítás: Minden használat után törölje le az olvasztó készülék hegyét egy ruhával.

Az olvasztó készülék 3x AA 1,5 V-os elemmel üzemeltethető.

**Biztonsági megjegyzések:** Az olvasztó készüléket mindig felhelyezett kupakkal tárolja, és ügyeljen arra, hogy az „ON/OFF” kapcsoló „OFF” állásban legyen. Működés közben a hegy felforrósodik.

Működés közben ne érintse meg a hegyet! Soha ne érje víz a szerszámot! Működés után tárolás előtt hagyja kihűlni a hegyet.

Működés után mindig kapcsolja ki az olvasztó készüléket, miközben a kapcsolót OFF állásba nyomja.