



Használati útmutató

Heinrich König Javítóviasz megmunkáló (Special Filler Applikátor)

Szabadalmaztatott eszköz a felesleges viasz és kerámia töltőanyag eltávolítására

Cikkszám: 161149-420

A Special Filler Applikátor a következőkből áll: 1) Műanyag test hornyokkal minden viasz eltávolításához 2) Piros tisztítófésű a hornyok tisztításához 3) Csiszoló- és polírozó kendő 4) Szürke csiszolólap.

Munkavégzés az elülső éllel: Az elülső él nem csak a Soft Wax felhordására szolgál, hanem a Quick Filler és a Hard Wax Matt eltávolítására is.

Munkavégzés a Special Filler Applikátor hornyaival: Használja a sík felületen lévő hegyes hornyokat a felesleges töltőanyag kiegyenlítésére, kivéve a Quick Filler és a Hard Wax Matt (lásd az 1. képet). Mindig használjon lekerekített hornyokat a széleken. Használat belső éleken: Lekerekített éleken használjon lekerekített hornyokat, téglalap alakú, éles belső éleken pedig hegyes hornyokat.

Csiszolás, polírozás, kiegyenlítés: Használja a kendő fehér oldalát a mattosításhoz, a zöld oldalát pedig a kitöltött terület polírozásához. Csiszolás és kiegyenlítés: A sötét csiszoló pad a kemény töltőanyag maradványok (pl. Hard Wax és Hard Wax PLUS) csiszolására és eltávolítására szolgál.