



Használati útmutató

Heinrich König Brush-Fix átlátszó laktoll szelektív lakkozáshoz és fényesség beállításához

Cikkszám: 268000

Előkészítés: A festendő területnek száraznak, por- és zsírmentesnek kell lennie. Rázza fel a tollat kb. 30 másodperccel azután, hogy a keverőgolyók csörgése hallható. Tartsa a tollat hegyével felfelé, és vegye le a kupakot.

Légtelenítés: Tartsa a tollat hegyével felfelé egy ruhára, és enyhén nyomja össze a P/PRESS feliratú területet. A levegő távozik és a nyomás felszabadul. **Fontos:** A légnyomás- és hőmérsékletkülönbségek miatt a lakk nagyon gyorsan kifolyhat, ezért először mindig egy ruhán légtelenítsen.

A toll aktiválása / Alkalmazás: Tartsa a tollat hegyével lefelé egy kendő felett.

Ismét nyomja össze a megjelölt területet (P/PRESS) feliraton, a szelep kinyílik, és a lakk befolyik a hegybe. Enyhén dörzsölje az ecset hegyét egy ruhára, hogy elkerülje a túl nedves alkalmazást. Ha az átlátszatlanság csökken, nyomja meg újra a lakk áramlásának újraaktiválásához.

Hibaelhárítás: Ha a nyomás ellenére sem folyik le a lakk, vegye le a kefe hegyét és a foglatát is, és függőleges állapotban légtelenítse a tollat. Ezután cserélje ki a kefe hegyét és foglatát, és aktiválja újra a tollat a 3. részben leírtak szerint.

Használat után: Használat után dörzsölje be az ecset hegyét hígítóval, és törölje szárazra egy ruhával. Erősen tegye vissza a kupakot, hogy megakadályozza a kefe hegyének kiszáradását.

Műszaki adatlap

Heinrich König Brush-Fix átlátszó laktoll szelektív lakkozáshoz és fényesség beállításához

Cikkszám: 268000

Felhasználási terület

- Fa és műanyag felületek, fém és kő pontfestésére.
- Komplet apró alkatrészek, pl. bútorfogantyúk festésére.
- Kül- és beltéri használatra ajánlott.

A termék jellemzői

- Akril alapból készült.
- Gyors száradás.
- Minden König retusáló és spray festékekkel átfesthető.
- Fényességi szint: tompa matt 3-4, matt 10-13, félmatt 19-21, félfényes 35-40, fényes 55-65.
- Jó tapadás számos festék-, műanyag- és fémfelületen (nem lágy PVC).
- Jó fény- és időjárásállóság (megfelelő rétegvastagsággal!).
- Csak részben PVC-álló (ablak/ajtó tömítések).
- A megszáradt színek keverőtáblán újra feloldhatók, és könnyen keverhetők a Brush-Fix® fedőlakkkal.



Használati utasítás

Használat előtt erőteljesen rázza fel – kb. 20 másodpercig. A keverőgolyóknak hallhatóan kell lenniük. Távolítsa el a kupakot. Tartsa felfelé a toll hegyét, és engedje le a tollat a „P” gomb megnyomásával (hallható nyomáskiegyenlítés). Most tartsa lenyomva a hegyét, és lassan nyomja meg a "P" gombot egy fadeszkán, tálon, papíron vagy pamut törülközőn, amíg az anyag a felületre csöpög. Keverje össze a festékcseppeket az alapon, hogy a folyékony közeg optimális eloszlását érje el az ecsettel.

Ne retusáljon túl nedvesen, különösen finom „ecset” retusálással. Ha a hegy kiszárad, pumpáljon több lakkot, vagy nedvesítse meg a hegyet NC hígítóval. Használat után tegye vissza a kupakot. A kezelendő felületeknek por-, zsír- és szilikonmentesnek kell lenniük.

Használat után törölje le a toll hegyét. Ezután erősen nyomja rá a kupakot.

Javaslat: Ha a tollat hosszabb ideig nem használja, tisztítsa meg a hegyét NC hígítóval.

Termékadatok

Porszáráz: kb. 1-2 perc múlva

Szilárd tapintású: kb. 2-5 perc múlva (Az értékek szobahőmérséklettől és rétegvastagságtól függenek)

Fényállóság: jó

Időjárásállóság: jó

Felhasználhatósági idő: legalább 2 év (zárt eredeti tartályban és szobahőmérsékleten állva)

Munkavédelmi tanácsok

További információkért lásd a címkét és a biztonsági adatlapot

Ártalmatlanítási utasítások

- Ne engedje, hogy a csatornába kerüljön.
- Szennyezetlen és teljesen üres csomagolás újrahasznosítható.
- Az anyagmaradványok a hulladék kódszám szerint ártalmatlaníthatók. Az AAV 080111 – szerves oldószereket vagy egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakkhulladékokat – ártalmatlanítani kell.
- Az anyagmaradványok a hulladék kódszám szerint ártalmatlaníthatók. Az AAV 080111 – szerves
- Erről részletesebb információkat találhat a biztonsági adatlapon, vagy érdeklődjön a helyi hulladékgazdálkodási hivatalnál.

Szállítási űrlap

Kérésre